



جدول سرویس دوره ای خودرو سوناتا LF هیبرید



ردیف	عنوان	۵*	۱۰	۱۵	۲۰	۲۵	۳۰	۳۵	۴۰	۴۵	۵۰	۵۵	۶۰	۶۵	۷۰	۷۵	۸۰	۸۵	۹۰	۹۵	۱۰۰	۱۰۵	۱۱۰	۱۱۵	۱۲۰	
۱	روغن موتور و فیلتر آن	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R
۲	فیلتر هوا (۱)	R	I	R	I	R	I	R	I	R	I	R	I	R	I	R	I	R	I	R	I	R	I	R	I	R
۳	فیلتر تهویه کابین (۱)	R		R		R		R		R		R		R		R		R		R		R		R		R
۴	فیلتر بنزین	R				R				R																
۵	فیلتر هوای باک بنزین	R				I				R																
۶	دیسک و لت ترمز	I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I
۷	مدار و شیلنگهای ترمز	I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I
۸	سطح روغن ترمز	I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I
۹	رگلاژ و عملکرد پدال ترمز	I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I
۱۰	رگلاژ و عملکرد ترمز دستی	I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I
۱۱	سطح مایع شیشه شوی	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
۱۲	سطح مایع خنک کننده موتور و مبدل الکتریکی	R	I	I	I	I	I	R	I	I	I	I	I	I	I	R	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
۱۳	سطح روغن گیربکس	I	I	I	I	R	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
۱۴	سطح مایع باتری ۱۲ ولت	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
۱۵	تیغه برف پاک کن	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
۱۶	شیلنگ مکش بخارات باک بنزین	I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I
۱۷	لوله ها و اتصالات سیستم سوخت رسانی	I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I
۱۸	شیلنگ بخارگیر و درپوش فیلتر بنزین	I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I
۱۹	مدارخنک کاری باتری هیبرید	I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I
۲۰	چراغهای داخلی	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
۲۱	چراغهای خارجی	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
۲۲	نشستی و اتصالات جعبه فرمان	I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I
۲۳	پلوس و اتصالات	I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I
۲۴	بلبرینگ تعلیق جلو	I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I
۲۵	آچارکشی	I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I
۲۶	فشار باد و ساییدگی تایر	I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I
۲۷	جابه جایی تایرها (۲)	I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I
۲۸	میزان فرمان	I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I
۲۹	بالانس چرخ	I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I
۳۰	گازکولر	I		I	R	I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I
۳۱	کمپرسور کولر	I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I
۳۲	تسمه دینام/ استارت (۱)	R		I		R		I		R		I		R		I		R		I		R		I		R
۳۳	شمع (۱)			R																						
۳۴	سیستم آگزوز	I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I
۳۵	تست با دستگاه عیب یاب																									
۳۶	مکمل سوخت																									
۳۷	کارواش (۳)																									

هر ۵۰۰۰ کیلومتر یا ۶ ماه به پاک سوخت اضافه گردد.

* در بازه کارکرد ۵۰۰۰ تا ۶۰۰۰ کیلومتر یا شش ماه (هر کدام زودتر فرا برسد) جهت انجام سرویس اولیه بصورت رایگان، مطابق الزامات دفترچه گارانتی به عملیاتهای مجاز شرکت پاکرو مراجعه نمایند و در صورت مراجعه به عملیاتهای مجاز قبل و بعد از کارکرد و زمان معین شده، سرویس اولیه رایگان قابل ارائه نبوده و از درجه اعتبار ساقط می گردد و هزینه به حساب مشتری خواهد بود.

* سرویس اولیه برای خودروهای وارداتی غیرنماینده، رایگان نمی باشد.

(۱) در صورت استفاده خودرو در شرایط سخت، مطابق کتابچه راهنمای مشتری، شمع خودرو، فیلتر هوا، فیلتر تهویه کابین، تسمه دینام و سایر قطعات مصرفی در کارکرد کمتری تعویض می گردند.

(۲) تایرها را هر ۱۰ هزار کیلومتر بازدید و جایجا نمایید.

(۳) کارواش در سرویس اولیه رایگان می باشد.

R: تعویض | بازدید در صورت نیاز تعویض